



## ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.  
 Guarde estas instrucciones para nosotros en el futuro.

### ADVERTENCIA

**Riesgo de descarga eléctrica.** Desconecte la alimentación antes de reparar o instalar la luminaria.

### ADVERTENCIA

**Riesgo de lesiones o daños.** La luminaria se caerá si no se instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

### ADVERTENCIA

**Riesgo de lesiones.** Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y el mantenimiento.


## Aviso Importante

Estas instrucciones no se incluyen para cubrir todos los detalles o variaciones en los productos, ni se proporcionan para cada posible contingencia relacionada con las operaciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento de la luminaria. Si se requiere información adicional, comuníquese con Greenstar Products, Inc.


El contenido de este manual no debe formar parte o modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente. El contacto de ventas contiene la obligación total de Greenstar Products, Inc. La garantía limitada estándar de Greenstar Products, Inc. es la única obligación de la garantía de Greenstar Products Inc. y cualquier declaración contenida aquí no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier eléctrico o mecánico para la luminaria sin el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products, Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar lesiones y daños al equipo. En ningún caso Greenstar Products, Inc. será responsable por daños o lesiones directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan resultar del uso incorrecto de la luminaria.

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO



Vista Superior



Vista Frontal




Figura a




Figura b

Tornillos para Montaje

### Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.

### Alambrado

- Antes de montar la luminaria en el poste, conecte el cableado entre las conexiones de entrada y salida de AC de la siguiente manera:

Haga las conexiones según el color de los tres cables.


- Conecte "Line In" para ingresar el suministro según la descripción de la conexión
  - Cable Rojo = Vivo o Fase
  - Cable Blanco = Neutral
  - Cable Verde = Tierra o Base

El paso más importante es determinar el voltaje de línea. Mida el voltaje entre todos los cables de entrada, identifique y tome nota del color de los cables de fase, neutro y tierra.

- Asegúrese de que su accesorio esté clasificado para el voltaje de la línea de suministro, es decir, de 100 VAC a 277 VAC. Si solo hay dos cables, asegúrese de que el accesorio esté correctamente conectado a tierra.
- NOTA: Asegúrese de que el cable de tierra (verde) esté conectado. Si no hay tierra en el lado de suministro, conecte el cable de tierra a un cable de tierra externo. No conecte el cable de tierra al cable de fase, esto destruirá el accesorio y no estará cubierto por la garantía.

### Montaje de la luminaria en el polo

- Antes de colocar la luminaria sobre el poste vertical, coloque todos los conectores y cables (que se encuentran entre los cables de I/P y O/P) dentro del poste para que no se aprieten. También retire parcialmente los sujetadores de montaje hasta el nivel que el poste pueda ir sin interferir.
- Una vez que se coloca la luminaria, asegúrese de que esté perpendicular a la superficie de montaje y luego apriete el sujetador hasta 35 kgf-cm.



### Dirección de montaje


- Con la luminaria tipo 5, coloque ambos lados en dirección a la carretera.
- Con otros tipos de lentes, la dirección de la luminaria debe ser de tal manera que el lado del conector (vea la figura d) debe estar hacia el lado de la casa - la flecha muestra la dirección del lado de la carretera (vea la figura c).

### Mantenimiento

- Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar la lente para mantener una lente de alta eficiencia. (Use limpiadores sin disolventes)

### Almacenamiento

- Antes de la instalación, la luminaria debe colocarse en un lugar de almacenamiento cubierto y seco. La ubicación de almacenamiento no debe exceder la temperatura de funcionamiento normal de la luminaria.



Lado del conector