

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación AV Brazo de Área	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD460000607
Dueño de Documento Diseño Mecánico	Revisión de Plantilla 01	Revisión de Documento AA002



ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

Guarde estas instrucciones para nosotros en el futuro.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de reparar o instalar la luminaria.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La luminaria se caerá si no se instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y el mantenimiento.


Aviso Importante

Estas instrucciones no se incluyen para cubrir todos los detalles o variaciones en los productos, ni se proporcionan para cada posible contingencia relacionada con las operaciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento de la luminaria. Si se requiere información adicional, comuníquese con Greenstar Products, Inc.

El contenido de este manual no debe formar parte o modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente. El contacto de ventas contiene la obligación total de Greenstar Products, Inc. La garantía limitada estándar de Greenstar Products, Inc. es la única obligación de la garantía de Greenstar Products Inc. y cualquier declaración contenida aquí no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier eléctrico o mecánico para la luminaria sin el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products, Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar lesiones y daños al equipo. En ningún caso Greenstar Products, Inc. será responsable por daños o lesiones directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan resultar del uso incorrecto de la luminaria.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



Nombre de Documento Instrucciones de Instalación AV Brazo de Área	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD460000607
Dueño de Documento Diseño Mecánico	Revisión de Plantilla 01	Revisión de Documento AA002

Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.

Montaje de Luminaria a Poste

- Perfore orificios en el poste circular y pase los cables a través del adaptador. (ver figura a).
- Sujete el adaptador universal al poste circular/cuadrado. (ver figura b).
- Abra la puerta del compartimiento de cableado con los tornillos de liberación rápida (consulte la figura c).
- Pase los tres cables dentro del brazo de área y fije firmemente el brazo de área utilizando (4) tornillo M8x35. (ver figura d).
- **Alambrado**
 - **NOTA:** Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local aplicables.
 - **NOTA:** Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos del producto.
 - Conecte el cable al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama de cableado. (ver figura de ejemplo e)
 - Para la opción de atenuación: conecte el cable positivo externo suministrado con DC al cable de atenuación morado y el cable negativo suministrado con DC al cable de atenuación gris.
 - Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la luminaria. Bajo ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que la luminaria falle y la garantía no cubrirá la luminaria.
- Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, cierre la puerta del compartimiento de cableado y asegúrese de que esté bien sujeta. (ver figura f)

Mantenimiento


- Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar la lente para mantener una lente de alta eficiencia. (Use limpiadores sin disolventes)

Almacenamiento

- Antes de la instalación, la luminaria debe colocarse en un lugar de almacenamiento cubierto y seco. La ubicación de almacenamiento no debe exceder la temperatura de funcionamiento normal de la luminaria.


Nombre de Documento Instrucciones de Instalación AV Brazo de Área	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD460000607
Dueño de Documento Diseño Mecánico	Revisión de Plantilla 01	Revisión de Documento AA002

Figura a




- (1) Perfore orificios en el poste circular y pase los cables a través del adaptador
- (2) Oriente el adaptador universal de modo que su superficie curva esté orientada hacia la superficie del polo circular
- (3) Pase los tres cables a través del orificio central del poste circular y el adaptador universal


Figura b



Sujete el adaptador universal al poste circular con el tornillo M8 y la tuerca M8 como se muestra arriba



Desatornille los cinco tornillos M4x16 como se muestra arriba hasta que se abra la cubierta.



- (1) Pase los tres cables dentro del brazo de área
- (2) Apoye el brazo de área en el adaptador universal
- (3) Sujete firmemente el brazo de área usando (4) tornillos M8x35.

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación AV Brazo de Área	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD460000607
Dueño de Documento Diseño Mecánico	Revisión de Plantilla 01	Revisión de Documento AA002

